

預防性維修保養-----PMA

(250 小時)

(附件 V)

1. 檢查空氣濾清器
2. 更換偈油
3. 更換偈油濾清器
4. 更換柴油濾清器
5. 檢查液壓油量
6. 檢查發動機冷卻系統，發動機皮帶鬆緊度
7. 檢查螺絲和絲母是否有鬆脫清況
8. 測試吊架操控
9. 檢查波箱油量（如油量不足時補充）
10. 測試液壓系統
11. 檢查發動機起動、熄機和運作時的情況是否良好
12. 測試轉向系統和剎車系統
13. 測試車的前進、後退行駛的功能是否正常
14. 檢查電池內的電解液（如有需要時補充）
15. 檢查電啞、射燈、儀表、警告燈和雨刷器
16. 按照制造商規定的位置加上黃油和油
17. 清除水箱表面上的紙或塑膠袋等廢料
18. 檢查及收緊輪胎絲母
19. 檢查排架上的安全裝置（感應器，如有需要，清潔感應器）
20. 清潔機身

預防性維修保養-----PMB

(500 小時)

(附件VI)

1. 檢查及更換空氣濾清器
2. 更換機油
3. 更換機油濾清器
4. 更換柴油濾清器
5. 檢查液壓油量
6. 檢查發動機冷卻系統，發動機皮帶鬆緊度
7. 檢查螺絲和螺母是否有鬆脫情況
8. 測試吊架操控
9. 檢查波箱油量（如油量不足時補充）
10. 更換波箱濾清器
11. 測試液壓系統
12. 檢查發動機起動、熄車和動作時的情況是否良好
13. 測試轉向系統和剎車系統
14. 測試車的前時、後退行駛的功能是否正常
15. 檢查電瓶內的電解液（如有需要時添加）
16. 檢查電燈、射燈、儀表、警告燈和雨刷器
17. 按照制造商規定的位置加上黃油和油
18. 清除水箱表面上的紙和塑膠袋等廢料
19. 檢查及收緊輪胎螺母
20. 檢查排架上的安全裝置（感應器、如有需要、清潔感應器）
21. 清潔機身

預防性維修保養-----PMC

(1000 小時)

(附件 VII)

1. 檢查及更換空氣濾清器
2. 更換機油
3. 更換機油濾清器
4. 更換柴油濾清器
5. 檢查液壓油量
6. 檢查發動機冷卻系統，發動機皮帶鬆緊度
7. 檢查螺絲和螺母是否有鬆脫情況
8. 測試吊架操控
9. 更換波箱油
10. 更換波箱濾清器
11. 測試液壓系統
12. 檢查發動機起動、熄車和動作時的情況是否良好
13. 測試轉向系統和剎車系統
14. 測試車的前時、後退行駛的功能是否正常
15. 檢查電瓶內的電解液（如有需要時添加）
16. 檢查電燈、射燈、儀表、警告燈和雨刷器
17. 按照製造商規定的位置加上黃油和油
18. 清除水箱表面上的紙和塑膠袋等廢料
19. 檢查及收緊輪胎螺母
20. 更換液壓油濾清器及通氣濾清器
21. 更換前車軸油
22. 檢查輪胎氣壓和輪胎正常使用下的磨損情況
23. 檢查發動機皮帶（如有需要時報價更換）
24. 檢查全動軸固定螺絲及全動軸軸承是否有損壞的情況
25. 清潔波箱上及前車軸上的通氣接頭
26. 測試行車和檢查行車系統
27. 檢查發動機氣門閥，塵筆冷卻系統，起動馬達，打南磨和保險絲
28. 檢查排架上的安全裝置（感應器、如有需要、清潔感應器）
29. 清潔機身

預防性維修保養-----PMD

(2000 小時)

(附件VIII)

1. 檢查及更換空氣濾清器
2. 更換機油
3. 更換機油濾清器
4. 更換柴油濾清器
5. 檢查液壓油量
6. 檢查發動機冷卻系統，發動機皮帶鬆緊度
7. 檢查螺絲和螺母是否有鬆脫情況
8. 測試吊架操控
9. 更換波箱油
10. 更換波箱濾清器
11. 測試液壓系統
12. 檢查發動機起動、熄車和動作時的情況是否良好
13. 測試轉向系統和剎車系統
14. 測試車的前時、後退行駛的功能是否正常
15. 檢查電瓶內的電解液（如有需要時添加）
16. 檢查電燈、射燈、儀表、警告燈和雨刷器
17. 按照制造商規定的位置加上黃油和油
18. 清除水箱表面上的紙和塑膠袋等廢料
19. 檢查及收緊輪胎螺母
20. 更換液壓油濾清器及通氣濾清器
21. 更換前車軸油
22. 檢查輪胎氣壓和輪胎正常使用下的磨損情況
23. 檢查發動機皮帶（如有需要時報價更換）
24. 檢查全動軸固定螺絲及全動軸軸承是否有損壞的情況
25. 清潔波箱上及前車軸上的通氣接頭
26. 測試行車和檢查行車系統
27. 檢查發動機氣門閥，塵筆冷卻系統，起動馬達，打南磨和保險絲
28. 檢查排架上的安全裝置（感應器、如有需要、清潔感應器）
29. 清潔機身
30. 檢查轉向軸總成啤吟及加潤滑油
31. 更換液壓油